



PROIETTORE DI PROFILI MACCHINA DI MISURA BIDIMENSIONALE **BI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENT** 

PROFILE PROJECTOR

# ORION 400



MICROTECNICA
Proiettori di profili

# OSION

# PROIETTORE DI PROFILI/MACCHINA DI MISURA BIDIMENSIONALE PROFILE PROJECTOR/BI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENT



La VERSIONE 400-H è particolarmente adatta per il controllo di componenti cilindrici, da collocare tra le contropunte oppure su supporti a "V", e particolari da fissare in morsa.


La foto illustra l'elaboratore dati Modello Quadra Chek 221E (optional) con sensore ottico per l'acquisizione automatica del profilo del pezzo in esame. Version 400-H is particularly suitable for checking cylindrical parts either placed between centres or on "Vee Supports", or using a Vice Support to clamp components. The picture shows the Data Processor model Quadra Chec 221E (optional) fitted with edfgefinder for automatic data acquisition of the piece under testing.



# OSION

# PROIETTORE DI PROFILI/MACCHINA DI MISURA BIDIMENSIONALE PROFILE PROJECTOR/BI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENT





Questa versione è pertanto utile nei settori minuteria metallica, plastica, gomma, elettronica ed affini.

La foto illustra il nuovo visualizzatore di quote/elaboratore dati, compreso nella composizione standard dello strumento, per la misura degli spostamenti lineari della tavola ed angolare dello schermo di proiezione. Lo stesso visualizzatore consente di calcolare automaticamente i dati geometrici del pezzo da controllare.

Version 400-V is intended to check small or thin parts placed directly on the glass table insert.

This version is therefore particularly useful for small metal parts, as well as electronic, plastic, rubber specimens.

The picture shows the new standard digital display/data processor for the measurements of worktable displacements and angular projection screen. Same data processor allows geometric measurements of the components under testing.







L'elevata luminosità, la facilità di utilizzo, la precisione ottico meccanica rappresentano le peculiarità del Nuovo Orion 400. frutto dell'esperienza della Microtecnica di oltre mezzo secolo nella progettazione e costruzione di Proiettori di Profili.

La validità ed affidabilità dei Proiettori di Profili Microtecnica sono garantite da migliaia di strumenti utilizzati da Aziende in tutto il mondo, operanti nei diversi settori produttivi, fra le quali:

Alfa Romeo (I) - Alitalia (I) - Angst+Fister (I) - Ansaldo Nucleare (I) - Benelli (I) - Bormioli (I) - Candy (I) - Comau (I) - Dalmine (I) - Eaton (I) - Flack (I) - Fiat Auto (I) - Fiat Avio (I) - Iveco (I) - Honeywell (I) - Ingersoll Rand (I) - Magneti Marelli (I) - Ferrari (I) - Nuovo Pignone (I) - Olivetti (I) - Philips (I) - Piaggio (I) - Plasmon (I) - Riv-Skf (I) - Rockwell (I) - Sandvik (I) - Valeo (I) -Zanussi (I) - Ford (Australia) - Diamant Boart (B) - Olivetti (Brazil) - Amp (Brazil) - National Research (Canada) - Skoda (CZ) -Citröen (F) - Air France (F) - Peugeot (F) - Renault (F) - IBM (F) - Kawasaki (Giappone) - Mitsubishi (Giappone) - Ford (GB) -Hindustan Aeronautic (India) - Mico (India) - Bajaj (India) - Central Tool (Iraq) - General Motor (Irlanda) - Instituts de Technologie (Marocco) - F.S.M. (Polonia) - ABB (D) - Ford (D) - Lufthansa (D) - Thyssen (D) - Mercedes (D) - Nanjing Aeronautic (Cina) - Sulzer (CH) - Aeroplant (Taiwan) - Volvo (Svezia) - Saab (Svezia) - Zavod Vaz (Russia) - Space Tecnology Laboratoires (USA) - NIRI (Sud Corea).

Nella progettazione del nuovo Modello ORION 400 sono state validamente applicate le attuali direttive riguardanti la sicurezza e risparmio energetico, adottando le seguenti soluzioni che rapresentano una NOVITA nel settore dei Proiettori di Profili.

- Protezione automatica contro il surriscaldamento dovuto ad eventuali problemi dell'impianto di raffreddamento delle lampade.
- Stand-by automatico delle lampade e del visualizzatore standard, dopo un periodo di tempo (programmabile) di non utilizzo del proiettore.

Il sistema ottico è costituito dagli obiettivi intercambiabili a baionetta con ingrandimenti 10, 20, 50, 100 X, condensatori ottici e specchi.

L'accurata lavorazione delle parti ottiche ha permesso di ottenere un'elevata risoluzione e distorsione ottica inferiore a 0,05%. Le tabelle riportano i dati ottici dei singoli obiettivi, nonché i diametri massimi del pezzo da controllare.

ORION 400-H

				unità: mm
	ORION	I 400-H		
Obiettivi	10x	20x	50x	100x
А	115	97	51	43
В	145.5	135.5	141.5	142.5
С	194	185	186	92
D	223	214	117	140
_	1000	1,202	10000	

	O I III O I		SPERMONDENERS	
Obiettivi	10x	20x	50x	100x
Α	115	97	51	43
В	145.5	135.5	141.5	142.5
С	194	185	186	92
D	223	214	117	140
Е	180	197	187	140

ATORE		-	
NDENBAT	1/	1	
1813	1//	c-1)	+
50	0	2	
	Her	too //	
		and asse	

ORION 400-V piano focale niano tavola

unità: mm

	ORION	400-V		
Obiettivi	10x	20x	50x	100x
А	80	82	53	43
В	161	162	163	163
С	125	127	129	128
D	125	127	126	112
E	125	127	129	128

- A Distanza obettivo piano focale
- B Distanza condensatore piano focale
- Diametro massimo controllabile, metà apertura, asse del pezzo al di sotto dell'asse ottico
- D Diametro massmo controllabile, totale apertura, asse del pezzo al di sotto dell'asse ottico E - Diametro massmo controllabile, metà apertura, asse del pezzo al di sopra dell'asse ottico
- Il Nuovo ORION è disponibile nelle Versioni:
- 400-H con sistema di proiezione orizzontale
- 400-V con sistema di proiezione verticale

Entrambe le versioni dispongono di schermo di proiezione diametro 400 mm con lettura angolare mediante encoder e visualizzatore digitale.

Il Nuovo ORION si affianca ai seguenti Modelli di Proiettori di Profili Microtecnica:

- HELIOS 350-H (schermo dia. 350 mm con sistema di proiezione orizzontale)
- HELIOS 350-V (schermo dia. 350 mm con sistema di proiezione verticale)
- ANTEUS -B (schermo dia. 450 mm con sistema di proiezione orizzontale)
- ATLAS 600 (schermo dia. 600 mm con sistema di proiezione orizzontale)
- ATLAS 760 (schermo dia, 760 mm con sistema di proiezione orizzontale)
- CYCLOP (schermo dia. 1000 mm con sistema di proiezione orizzontale)





High brightness, ease of use, optical-mechanical precision are the main features of the new Orion 400, which is the result of Microtecnica's over 50 years' experience in projecting and manufacturing of Profile Projectors.

The efficiency and reliability of Microtecnica Profile Projectors are guaranteed by thousands of instruments used all over the world in various productive fields, among which:

Alfa Romeo (I) - Alitalia (I) - Angst+Fister (I) - Ansaldo Nucleare (I) - Benelli (I) - Bormioli (I) - Candy (I) - Comau (I) - Dalmine (I) - Eaton (I) - Flack (I) - Fiat Auto (I) - Fiat Avio (I) - Iveco (I) - Honeywell (I) - Ingersoll Rand (I) - Magneti Marelli (I) - Ferrari (I) - Nuovo Pignone (I) - Olivetti (I) - Philips (I) - Piaggio (I) - Plasmon (I) - Riv-Skf (I) - Rockwell (I) - Sandvik (I) - Valeo (I) -Zanussi (I) - Ford (Australia) - Diamant Boart (B) - Olivetti (Brazil) - Amp (Brazil) - National Research (Canada) - Skoda (CZ) -Citröen (F) - Air France (F) - Peugeot (F) - Renault (F) - IBM (F) - Kawasaki (Japan) - Mitsubishi (Japan) - Ford (GB) -Hindustan Aeronautic (India) - Mico (India) - Bajaj (India) - Central Tool (Iraq) - General Motor (Ireland) - Instituts de Technologie (Marocco) - F.S.M. (PL) - ABB (D) - Ford (D) - Lufthansa (D) - Thyssen (D) - Mercedes (D) - Nanjing Aeronautic (Cina) - Sulzer (CH) - Aeroplant (Taiwan) - Volvo (S) - Saab (S) - Zavod Vaz (Russia) - Space Tecnology Laboratoires (USA) -NIRI (Sud Korea).

In designing Model ORION 400 the new regulations concerning safety and power saving have been taken into consideration and the following solutions represent the main novelties in the field of Profile Projectors:

- Automatic protection against over-heating, in case of problems on the cooling equipment.
- Automatic stand-by of lamps and display, after a settable time of unuse of the profile projector.

The optical system consists of interchangeable lenses (10/20/50/100X), optical condensers and mirrors.

The accurate processing of the optical parts assures a high resolution and an optical distorsion less than 0,05%.

The tables show the optical data of all available magnification lenses, as well as the maximum diameter of the piece to be checked.

units: mm

	ORION	400-H		
Obiettivi	10x	20x	50x	100x
А	115	97	51	43
В	145.5	135.5	141.5	142.5
С	194	185	186	92
D	223	214	117	140
E	180	197	187	140

units: mm

	ORION	400-V		
Obiettivi	10x	20x	50x	100x
А	80	82	53	43
В	161	162	163	163
С	125	127	129	128
D	125	127	126	112
Е	125	127	129	128

- A Focal clearance
- B Optical condenser clearance
- C Max, work diameter half aperture inspected piece centre-line below optical axis D Max, work diameter full aperture inspected piece centre-line below optical axis
- E Max, work diameter half aperture inspected piece centre-line above optical axis


The new ORION 400 profile projector is availabre in two models:


- Orion 400-H with horizontal projection system
- Orion 400-V with vertical projection system

Both models are fitted with a 400 mm dia. screen with encoder and digital display for angular measurements.

The new ORION 400 projecors are coming up along with following models:

- HELIOS 350-H (350 mm dia. screen Horizontal projection system)
- HELIOS 350-V (350 mm dia. screen Vertival projection system)
- (450 mm dia. screen Horizontal projection system)
- ANTEUS -B
- (600 mm dia. screen Horizontal projection system) ATLAS 600
- (760 mm dia. screen Horizontal projection system) ATLAS 760
- (1000 mm dia. screen Horizontal projection system) CYCLOP





# ACCESSORI /ACCESSORIES




780-D-50 / DS-75

780-SMD

780-PC-40



780-GC





780-SMN





780-VS-100



780-L 780-RC



780-QC-200

# 780-D-50

Coppia di contropunte, altezza mm 50. / Pair of dead centres, height 50 mm.

# 780-D-75\*

Coppia di supporti, altezza 75 mm, per le contropunte 780-D-50 (altezza totale mm 125). / Pair of riser blocks for dead centres, height 75 mm (total height mm 125).

### 780-SMN\*

Supporto universale con morsa girevole: apertura utile mm 35. Il supporto può ruotare di 360° sull'asse verticale (graduazione 1°) e di 180° sull'asse orizzontale. / Universal support with swivel vice, useful jaws capacity mm 35, rotation of 360° on the vertical axis (1° reading), and 180° on the horizontal axis

Supporto con morsa fissa, apertura utile mm 35. / Support with vice, useful jaws capacity 35 mm.

Supporto con morsa a due posizioni. / Two position vice support.

Prisma in acciaio inox (dimensioni mm 40x40x50). / Prism support in stainless steel (40x40x50 mm)

### 780-VM\*

Base magnetica a "V". / Magnetic vee base.

### 780-VS-100\*

Supporto a dischi in vetro Ø mm 100 per il controllo di particolari sottili (lamierini, ecc.). / Vertical support of glass disks Ø mm 100 used for checking thin components (sheet, etc).

### 780-GF-H

Filtro verde per aumentare il contrasto. / Green filter to increase the contrast and reduce eye-stress.

Regoli campione in cristallo - divisione mm 0,1 - per il controllo degli ingrandimenti. / Glass master scale - 0,1 mm divisions - for magnification checking.

### 780-RL

Regoli in cristallo per misurazioni dirette sullo schermo, divisione 0.5 mm. Glass scale for linear measurements directly on the projector screen RL400 - lunghezza mm 400 / RL400 - 400 mm length

RL500 - lunghezza mm 500 / RL500 - 500 mm length

Lente di ingrandimento con base in gomma (consigliabile per le operazioni di messa a fuoco e collimazione) / Magnifying lens with rubber base (useful for focussing as well as collimation checkings)

Visualizzatori di quote/Elaboratore Dati per calcoli delle figure geometriche. L'acquisizione dei dati può avvenire tramite fibra ottica con conseguente riduzione dell'errore di collimazione visiva e maggiore rapidità nei tempi di controllo. (Ulteriori caratteristiche sono riportate nell'apposito catalogo.) Digital Readout/Data Processor for geometric measurements. Data acquisition can be carried out through an edge detection which reduces human error, in respect of the cross-hair collimation, with consequent time saving, better accuracy and high efficiency. (Detailed features are reported on the relevant brochure.)

# 780-QC-4215

Personal Computer per la misura degli spostamenti lineari della tavola ed angolare dello schermo di proiezione. Programma di misura in ambiente Windows; rappresentazione grafica del componente in esame ed interfaccia CAD per ulteriore elaborazione dei dati rilevati automaticamente attraverso il sensore ottico. Disponibile anche nella versione CNC per il controllo automatico di serie pezzi. (Per maggiori dettagli riferirsi al catalogo dedicato.) / Personal Computer for both linear table displacement and angular projection screen measurements, geometrical measurements software, Windows environment - graphic representation of tthe part under testing - CAD interface. CNC facility for automatic part inspection based on teach-in system. (Detailed features are reported on the dedicated brochure.)

Mobiletto porta proiettore con armadietto.

Pojector cabinet to house lenses and accessories.

# 780-GC

Grafici di controllo su vetro e su materiale plastico riproducenti reticoli, cerchi concentrici, divisioni angolari e filettature. / Film or glass chart for reproducing grids, concentric circles, angular divisions and threads.

# 780-TRV

Tavola rotante, senza graduazione, con supporto in vetro diametro 100 mm (solo per Modello Orion-V). / Rotating table, without graduation, with glass insert 100 mm diameter (suitable for Orion-V only).

\*Utilizzabili solo per versione Orion 400-H / Suitable for version Orion 400-H only

# CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composizione standard / Standard composition	400-H	400-V
Principio costruttivo (sistema di proiezione)	asse orizzontale	asse verticale
Design features (projection system)	horizontal axis	vertical axis
Corpo metallico con visiera paraluce scorrevole		
All metal projector body with sliding darkening hood		
Schermo goniometrico, diametro effettivo 400 mm con reticolo a 90° e linea di riferimento a 3	80/60°	
Protractor screen, 400 mm dia. with 90° reticule and 30/60° reference line		
Sistema di misura costituito da:		
· Trasduttori lineari		
· Encoder rotante		
· Visualizzatore di quote per gli spostamenti della tavola porta pezzi, risoluzione 0,001 mn	n ed	
angolare dello schermo di proiezione con risoluzione 1'. Il visualizzatore di quote compre	ende	
l'elaboratore per il calcolo delle funzioni geometriche (cerchi, raggi, angoli, interassi, mis	sure	
incrementali ed assolute, allineamento matematico del pezzo, preselezione ed azzerame	ento	
quote). Dispone di uscite seriale e parallela per collegamento a PC e/o stampante	•	•
Measuring system consisting of:		
· Linear transducers		
· Rotating encoder		
· Digital display for worktable displacements, resolution 0,001 mm and angular project	ction	
screen, resolution 1'. The box includes data processor for geometrical functions (circles, rac		
angles, distance between two points, incremental and absolute measurements, mathem		
alignment of the piece, pre set and reset. Serial and parallel output for PC and/or printer		
nection		
Obiettivi intercambiabili (distorsione ottica entro 0,05%): 10-20-50-100X	CONTRACTOR STATE	
Interchangeable lenses - (optical distorsion less than 0,05%): 10-20-50-100X		•
Braccio porta-lampada	ribaltabile	
Lamp-holder arm	swivelling type	
Proiezione diascopica con lampada alogena 150, 24V		
Diascopic projection with halogen lamp 150W, 24V	•	•
Proiezione episcopica con fibre ottiche a due vie		
Episcopic projection with two-ways optic fibres	•	•
Protezione automatica contro il surriscaldamento		
Automatic protection against over-heating		
Stand by automatico delle lampade e del visualizzatore standard	STATE AND DE	
Automatic stand-by of lamps and standard digital display		
Tavola porta oggetti: / Worktable:		
Dimensioni / Dimensions mn	n 450 x 150	320 x 150
Corsa orizzontale / Horizontal travel mn		200
Corsa trasversale / Cross travel mn		100
Spostamento di misura trasversale / Measuring cross travel mn		85
Corsa verticale / Vertical travel mn		
Messa a fuoco / Focus mn		100
Rotazione	± 15°	non applicabile
Helix	± 15°	not applicable
Sistema di sganciamento per spostamento orizzontale		not applicable
Release system for quick horizontal travel		
Peso ammesso / Weight admitted on the table kg	15	10
Alimentazione: Monofase 220V 50/60Hz		10
Power supply voltage: single phase 220V 50/60Hz	•	•
Dimensioni di ingombro e pesi (circa): / Overall dimensions and weights (approx):		
Larghezza / Width cm	1 46	46
Profondità / Depth cm		75
Altezza / Height cm		110
Peso netto / Net weight kg		125
Imballo: / Packing:	100	123
Pedana con cartone / Carton on pallet cm	63x125x115	63x125x115
Peso lordo / Gross weight kg		145
Verniciatura Standard: / Standard painting:	100	140
Grigio / Grey RAL 7038 (corpo proiettore) / (projector body)		
Grigio / Grey RAL 7038 (corpo prolettore / colonnine frontali) / (projector base / front columns)	•	•
Rosso / Red RAL 3000 (braccio porta-lampada e fasce laterali) / (lamp-holder arm / lateral ba		

I dati formiti nel presente opuscolo possono essere modificati senza preavviso.
This leaffet describes the product at the time of printing. All specifications are subject to attendion without notice.

Servizio di taratura in Italia: l'unico centro di taratura SIT abilitato alla certificazione di proiettori di profili



Italian Calibration Service: the sole SIT calibration centre accredited to calibrate profile projectors.







LTF S.p.A. 24051 ANTEGNATE (BG) ITALIA - VIA CREMONA, 10 TEL. 0363 94901 (15 linee r.a.) - TELEFAX 0363 914770-914797

CAPITALE SOCIALE € 6.240.200 i.v R.E.A. BG n. 189980 - ISCR. TRIB. BG, C.F. e PIVA 01276740162 COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668 E-Mail: Itf@ltf.it - Internet: www.ltf.it DISTRIBUTORE/DEALER